

取扱説明書



爬虫類・鳥類・哺乳類・両生類飼育用 小型赤外線保温球

Mycro Infrared マイクロ インフラレッド 20W/40W

この度は、本製品をお買い上げいただきましてありがとうございます。ご利用になる前に必ずこの説明書を最後までお読みください。正しい使用方法、注意事項をご理解の上、ご使用ください。お読みになった後は、いつでも取り出せる所に大切に保管してください。



専用灯具は2年を目安にお買い換えください

警告

- 取付、交換、点検、調整の時は電源を切って、ランプや灯具が十分冷めてから行ってください。(感電、やけどの原因)
- 取付の際には、球部分を直接手で触らないでください。点灯中破損するおそれがあります。(破損によるけがの原因)
- 設置の際、ランプが生体やソケット、周囲の物に触れないようにしてください。(やけど・火災の原因)
- ランプ、灯具が濡れてしまった場合はすぐに電源を抜き、再使用はしないでください。(感電の原因)
- ランプの近くに燃えやすい物を置かないでください。(火災の原因)
- 水滴や霧吹きのかかるところ、湯気など湿気の多い所、ほこりの多い所などでは使用しないでください。(感電、火災、破損、破裂の原因)
- 本製品の専用灯具「マイクロン」をご使用ください。(器具加熱の原因)
- ランプが割れた場合は絶対に使用しないでください。(感電、破損、落下によるけがの原因)

注意

- 屋内の生体専用に製造されております。生体飼育以外では使用しないでください。(感電、火災、破損の原因)
- 点灯中や消灯直後は、ランプや灯具が熱いので触れないでください。(やけどの原因)
- 点灯中は多量の赤外線を放射します。直接触れなくても、やけどを負う場合があります。(やけどの原因)
- ランプはガラス製品です。落したり、振動、衝撃を加えたりしないでください。(破損の原因)
- ランプはソケットに正確に取り付けてください。(発熱、火災、破損、落下によるけがの原因)

- 最低 10cm の照射距離をとってください。
- ケージには温度計を設置し、生体に合わせた温度管理をしてください。
- 1日 12 時間を目安にご使用ください。※生体に合わせた飼育環境が必要となりますので、生体の販売店と相談してからご使用ください。
- 寿命は約 1,500 時間ですが、振動や衝撃を与えたり、点灯・消灯を繰り返す環境、湿気が多い、電圧が低い環境では、寿命が短くなったり、不点灯になりますのでご注意ください。
- 故障の原因となりますので、サーモスタットや調光器には接続しないでください。
- 使用後、点灯時間とともに、ガラス部分の一部が黒くなる場合がありますが、異常ではありません。

定格電圧	定格消費電力	口金	定格寿命
100V 50/60Hz	20W/40W	GU10	1,500時間

- 誤った使用方法、不当な修理・改造による故障などにつきましては補償は致しかねます。
- 本製品は万全の注意をはらって製造いたしておりますが、万一、初期不良がありましたら、同等の新しい製品と取り換え致します。それ以外の責任、補償は致しかねます。
- 生体の病気や死亡、植物の枯れについての補償は致しかねます。
- メーカーからの出張による修理、交換等は致しておりません。
- 品質改良のため、断りなく仕様やデザイン等を変更する場合があります。ご了承ください。

ゼンスイ株式会社

本社 〒566-0052 大阪府摂津市鳥飼本町 5 丁目 1-16
TEL : 072-654-3743 FAX : 072-654-3753

関東営業所 〒345-0036 埼玉県北葛飾郡杉戸町杉戸 1-9-20
TEL : 0480-33-2058 FAX : 0480-33-2059

■お問い合わせ受付時間 (土日祝日を除く月～金曜日) 午前 9:00～12:00 午後 1:00～5:00